フロアアクリルスタンドジャンボ 取扱説明書

FLACSJ-A1YW/A1YB・FLACSJ-B1YW/B1YB

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け、本体ポールとホルダー類・ベース(脚部)は完全に固定して下さい。
ベース部の付属ネジは、全て締め込んだ後、付属のスパナで再び締め込んでおいて下さい。

梱包内容

アクリル板/アルミ複合板（白/黒）



ベース



本体ポール ※向きに注意



付属品

スパナ（大）



フロアアクリルスタンドの組立て方

①まずアクリル板の裏に側にある三角パーツの中に上部のボルトとポールをネジ込みながら接続する。



②ネジをベース裏側から固定されるまでレンチで締め込み、立てた状態で再度、本体ポールを右に回ししっかり固定させます。（この時、ポールがしっかり垂直に固定できているかを確認して下さい。）





ポスター付方・交換方法

①4辺の化粧ビスを回して取り外し、アクリル板(透明3mm)を取り外す。
※ご注意:透明アクリル板1枚毎の裏と表に保護シートを貼ってあります。取り外してご使用下さい。
②アルミ複合板(白/黒)3mmに直接ポスターを貼り付けて、アクリル板表面(透明2mm)を戻す。
※アルミ複合版には保護用シートが貼ってあります。取り外してご使用下さい。
③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。